

# Specifikacije alternatorja










tehnologija	Brez krtačk
Uredba AVR	št
Indikacija zaščite	IP 23
Razred izolacije	H

## Opis vtičkov in plošče

Vrsta vtičnice 50 Hz

1 230V 10/16A vtičnica - odklopnik + 1 230V 32A vtičnica - odklopnik

## Opcije

Réf. 2	Opis
 R02	Ta komplet vključuje števec ur in diferencialni odklopnik.
 R05M	Ročno preklopno stikalo se uporablja za ročno priključitev in odklop generatorskega agregata na domači tokokrog, ko pride do izpada električne energije.
 RKB1HD	Komplet vozička za generatorske sklope 6kW ali manj
 RKS2	Komplet za vzdrževanje motorjev KOHLER CH395 in CH440.
 RH1	Pokrov za SDMO generatorske agregate, varilne agregate in vodne črpalke
 RPM	Moški vtiči za vse modele, sestavljeni iz: 2 x 16 A/230 V, EEC17: 1 x 16 A/230 V, 1 x 32 A/230 V in 1 x 16 A/400 V
 RPQ	Za ozemljitev vašega generatorja. Pocinkana 1 m dolga konica, dobavljena z 2 m kabla 10 mm <sup>2</sup> .
 RBAC	Odstranljiva škatla za shranjevanje
 RLIFT2	Centralni dvizni jarem